- 。戰員咥率灾重逝。
- 。泺静阳竖斑灰角斑膏葉扇。
- : 野嬴后公本高靈灰商能磔至釜並, 用更山哥峽立龍, 主發汛劑吃不廚政。

题到多事美丽

隨同產品發行保證書,請於購買時注意索取 並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章,以確保您的權益



18时工業用電扇 使用說明書

SK-PA18F


User Manual


風量調整鈕

- 依需要的風量,旋鈕風量調整強、中、弱之風量。
 - 。 (): 闊
 - 。 1:弱
 - 。 2: 中
 - 。 3:強

擺頭調整鈕

- 按下此鈕,風扇即可左右擺動。
- 拉起此鈕,風扇即固定,停止擺動。





安全注意專項

- 請勿長時間對著身體直接吹風,特別是老人與孩童。
- 睡眠時請選用微風並讓風扇擺頭。
- 在廚房等場所使用電扇時,切勿讓風直接吹到瓦斯爐的火焰上,以免造成瓦斯漏氣等現象。
- 請勿在下列場所使用:
 - 。瓦斯爐附近。
 - 。潮溼積水的地方,如浴室。
 - 。易沾油的地方,如廚房。
- 請勿讓孩童將手指或棒子等物品插入護網中,以免發生危險。
- 使用時,請勿將風扇擺置於靠近窗簾等地方,以冤窗廳被吸入護網,並且不要將
- 風扇置於妨礙擺頭穩定的場所,以冤發生危險。
- 如有下列情形發生,請立刻停止使用,並送至經銷商或電洽本公司處理:
 - 。電源線或插頭有破損情形。
 - 。扇葉有缺角或破裂的情形。
 - 。碰撞或摔到損壞。
- 請先核定電壓(110V 60Hz),確定符合本機規格才可使用。

緊急處理方法

- 使用時若有持續發生冒煙或起火燃燒現象,請將插頭儘速拔起,並通知經銷商。
- 本產品的電源線如有任何損壞時,必須由製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換, 以避免危險。

保養方法

- 使用乾淨的布或海綿,沾少許的中性清潔劑,直接擦拭外表部份,拭淨後,不可 殘留清潔劑於表面。
- 請避免使用有機性溶劑或化學藥品等擦拭,以免破壞外殼光澤。
- 拭淨後,請以塑膠袋覆蓋,並儲放於陰涼乾燥的地方。
- 每年至少在馬達轉軸部位上潤滑油一次。